

## WS-MDN-302 板卡使用说明



## 智用星空 (北京) 科技有限公司 Wisdom starry (Beijing) Technology Co., Ltd.



``	产	品	介	绍
)	)	нн	ノレ	-1-

1.1 产品概述	1
1.2 产品功能示意图	2
1.3 接口详细描述	3
1.3.1 MICRO HDMI	3
1.3.2 USB3.0	3
1.3.3 MICRO USB	3
1.3.4 多功能引脚 26 针(2.0mm-双排间距)	4
1.3.4.1 URATO	4
1.3.4.2 URAT1	4
1.3.4.3 GPIO	5
1.3.4.4 l <sup>2</sup> C	5
1.3.4.5 CAN1	6
1.3.4.6 CAN0 (TCAN332DCN)	6
1.3.5 422 接口(UART2)	7
1.3.6 风扇接口	7
1.3.7 千兆网口	7
1.3.8 电源接口	7
二、设备系统烧录	
2.1 烧录准备	8
2.2 烧录过程	8
2.3 烧录自己的镜像	9
2.4 烧录完成	10
三、订货信息	11

# 产品介绍:

1.1 产品概述



WS-MDN-302 全面采用工业元器 件; 温度范围-40℃-85℃; 本产品尺寸小,接口丰富的 NVIDIA Jetson TX1/TX2 底板,支持 TX1, TX2, TX2-4G, TX2i 全系列。 提供 mPCIE,mSata,sata,GLAN, 4GLTE,USB3.0\*3,HDMI2.0, MICRO USB,UART,GPIO, I<sup>2</sup>C,CAN,422,PWM-FAN 等丰富的 外围接口。

### 产品硬件参数 (搭配 TX2)

	-
处理器模组	NVIDIA JETSON TX2
OS	Ubuntu 18.04/16.04
CPU	Dual-Core Denver 1.5 64-Bit CPU and ARM-A57
GPU	256-core NVIDIA Pascal GPU
Memory	8 GB 128-bit LPDDR4
Storage	32 GB eMMC 5.1 msata 固态硬盘扩展/sata3.1 机械硬盘扩展
Power	12VDC 7.5W/15W
Display	MICRO HDMI
USB	USB-TYPE-A3.0*3,MICRO-USB2.0 *1
NETWORK	Gigabit Lan,WIFI,4G-LTE(扩展)
interfaces	mPCIE/mSata/sata3.1 UART,422,GPIO,I²C,CAN*25V-PWM-FAN
Mechanical	87*60*33mm,143.5g
Temperature	-45℃-85℃ (TX2-02)

产品介绍:

1.2 产品功能示意图





### 1.3 接口详细描述

#### 1.3.1 MICRO HDMI

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	Hot Plug Detect	2	Utility
3	TMDS Data2+	4	TMDS Data2 Shield
5	TMDS Data2-	6	TMDS Data1+
7	TMDS Data1 Shield	8	TMDS Data1-
9	TMDS Data0+	10	TMDS Data0 Shield
11	TMDS Data0-	12	TMDS Clock+
13	TMDS Clock Shield	14	TMDS Clock-
15	CEC	16	DDC/CEC Ground
17	SCL	18	SDA
19	+5V Power		

#### 1.3.2 USB3.0

引脚	信号名称	引脚	信号名称	
1	VBUS	2	USB 2.0 D-	
3	USB 2.0 D+	4	GND	
5	SSRX-	6	SSRX+	
7	GND	8	SSTX-	
9	SSTX+	10	VBUS	
11	USB 2.0 D-	12	USB 2.0 D+	
13	GND	14	SSRX-	
15	SSRX+	16	GND	
17	SSTX-	18	SSTX+	

### 1.3.3 MICRO USB

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	VBUS	2	USB 2.0 D-
3	USB 2.0 D+	4	USB ID
5	GND		

# 产品介绍:

### 1.3.4 多功能引脚 26 针 (2.0mm-双排间距)

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	3.3V	2	3.3V
3	UART0_TX	4	UART0_RX
5	UART1_TX	6	UART1_RX
7	GPIO0	8	GPIO1
9	GPIO2	10	GPIO3
11	I <sup>2</sup> C_CLK	12	I <sup>2</sup> C_DAT
13	RECOVERY	14	RTC_BAT
15	RESET	16	REMOTE_TX
17	POWER_BUTTON	18	REMOTE_RX
19	GND	20	GND
21	CAN1H	22	CAN1L
23	CAN0H	24	CAN0L
25	UART3_TX (仅TX2-4G, TX2i)	26	UART3_RX (仅TX2-4G, TX2i)

### 1.3.4.1 URATO

引脚	信号名称	引脚	信号名称
3	UART0_TX	4	UART0_RX

注: URAT0 为调试串口,可进行 ubuntu 系统调试, /dev/ttyS0

测试工具可以参考使用 cutecom: sudo apt-get install cutecom

连接 TX2 和主机打开 cutecom, 波特率设置为 115200/8N1, 可收发数据。

### 1.3.4.2 URAT1

引脚	信号名称	引脚	信号名称
5	UART1_TX	6	UART1_RX

注: 串口为/dev/ttyTHS2



### 1.3.4.3 GPIO

引脚	信号名称	引脚	信号名称		
7	GPIO0	8	GPIO1		
9	GPIO2	10	GPIO3		
注: GPIO 测词	式方法:				
#查看 gpio					
cd /sys/class/	gpio				
#加载 gpio					
echo '388' suc	do tee /sys/class/gpio/export				
echo '298' suc	do tee /sys/class/gpio/export				
echo '480' suc	do tee /sys/class/gpio/export				
echo '486' suc	do tee /sys/class/gpio/export				
#设置 gpio 输	出方向				
cd gpio388					
echo 'out' sud	lo tee /sys/class/gpio/gpio388/direction	1			
#gpio3.3v 电压	Ŧ				
echo '1' sudo	tee /sys/class/gpio/gpio388/value				
#gpio 0v 电压					
echo '0' sudo	tee /sys/class/gpio/gpio388/value				
#设置 gpio 输	#设置 gpio 输入方向,在/sys/class/gpio 目录下				
#查看 gpio 值	#查看 gpio 值,将要输入的设置成 0				
cat ./gpio480/	cat ./gpio480/value (显示 0, )				
echo 'in' sudo	echo 'in' sudo tee /sys/class/gpio/gpio480/direction				
#接高电压,3	#接高电压, 3.3v 返回值为 1				
cat /sys/class/	cat /sys/class/gpio/gpio480/value				

### 1.3.4.4 I<sup>2</sup>C

引脚	信号名称	引脚	信号名称		
11	I <sup>2</sup> C_CLK	12	I <sup>2</sup> C_DAT		
注: I <sup>2</sup> C 测试方	5法:				
#查看总线					
sudo i2cdetec	t -l				
#查看总线上是否识别到从设备(BUSID 为总线编号),结果有数字和 UU 代表有设备					
sudo i2cdetec	tt -y BUSID				
#读取 16 位数	y据(BUSID 为总线编号)(w 写入 2 位)	((0x50 为数	(字和 UU 对应的地址) , (0x00;0x20	为寄存地	
址) (r 为取 16 位)					
sudo i2ctransfer -f -y BUSID w2@0x50 0x00 0x20 r16					
#写 4 位数据(BUSID 为总线编号)( w 写入 4 位)( (0x50 为数字和 UU 对应的地址) ,  (0x00; 0x20 为寄存地址)					
(0x77 0x77 为修改新内容)					
sudo i2ctransfer -f -y BUSID w4@0x50 0x00 0x20 0x77 0x77					



### 1.3.4.5 CAN1

引脚	信号名称	引脚	信号名称
21	CAN1H	22	CAN1L

### 1.3.4.6 CAN0 (TCAN332DCN)

引脚	信号名称	引脚	信号名称						
23	CANOH	24	CANOL						
注:测试 can									
#安装测试工	具								
sudo apt-get	install can-utils								
#执行 can 服	务端脚本(另存为 can_server.sh)								
#!/bin/b	#!/bin/bash								
can_init	can_init(){								
echo "n	vidia"   sudo -S modprobe can								
sudo m	odprobe can_raw								
sudo m	odprobe mttcan								
sudo ip	link set can0 type can bitrate 500000								
sudo ip	link set up can0								
}									
NN=`ifc	onfig   grep "can0" > findout && cat find	dout							
ıt [ "\$NI	N" = "" ]								
then									
can_init									
TI									
Candum 注答: cudo									
四1J. SUUU. #劫行 can 安	hean_server.sh 白ご明木(呂存为 can_client sh)								
#!/bin/k	ash								
can init	0{								
echo "n	vidia"   sudo -S modprobe can								
sudo m	odprobe can_raw								
sudo m	odprobe mttcan								
sudo ip	link set can0 type can bitrate 500000								
sudo ip	link set up can0								
}									
NN=`ifc	onfig   grep "can0" >findout && cat find	dout`							
if [ "\$NI	N" = "" ]								
then									
can_init									
fi									

# 产品介绍:

cansend can0 1F334455#1122334455667788

#### 运行: sudo ./can\_client.sh

#### 1.3.4.7 URAT3

引脚	信号名称	引脚	信号名称
25	UART3_TX	26	UART3_RX

注: 仅在核心为 TX2-4G, TX2i 时可使用

### 1.3.5 422 接口 (UART2)

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	A	2	В
3	GND	4	Z
5	Y		

注: 串口为/dev/ttyTHS1

#### 1.3.6 风扇接口

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	GND	2	+5V
3	FAN_TACH	4	FAN_PWM

### 1.3.7 千兆网口

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	TP0+	2	TPO-
3	TP1+	4	TP2+
5	TP2-	6	TP1-
7	TP3+	8	TP3-

### 1.3.8 电源接口

引脚	信号名称	引脚	信号名称				
1	电源 DC 接口						
输入电压范围: +12V							



# 系统烧录:

### 2.1 烧录准备

下载镜像压缩包: 爰视图灵产品资料 (内含: 用户手册, TX2-BSP 驱动包) 链接: https://pan.baidu.com/s/1VznsgJFKkcJs953iqYKwSw 提取码: 6q5w

### 2.2 烧录过程

- (a) 解压下载的安装包
- (b) 进入解压的目录,运行: sudo ./install.sh
- (c) (1) 底板+TX2 核心+散热组装完成,接上 12V 绿端子电源;
  - (2) 按一下 power 键 (POW) 开机;
    按住 Recovery 键 (REC) ,不松开;
    同时,按下 Reset 键 (RST) 并松开;
    继续保持按住 Recovery 键 2-3 秒, 然后松开 Recovery 键。





(3) 判断是否成功进入 Recovery 模式,可以使用 Isusb 命令查看是否有"NVidia Corp"的设备。

hcq@	ubur	tu:-\$	lsus	_						
Bus	001	Device	004:	ID	0955:7c18	NVidia	Corp.			
Bus (	001	Device	001.	10	1006.0002	Linux	Foundation	2.0	root	hub

如图所示即进入 recovery 模式。 (d) 按照 install.sh 运行完成时的文字说明、或解压缩路径下的 readme.txt 文件的介绍进行 flash.sh 的烧录操作。如:烧

录: \$sudo ./flash.sh ws-tx2002-10-hdmi-pcie-3usb mmcblk0p1

活动	☑ 终端	▼ Monday 10 : 20 ♥	0	T	<del>ф -</del>	7	•0	0 -
		deep@deep-HP-Z620: ~/桌面/LAT_R32/Linux_for_Tegra						
	(018/c)	古手()() (2001) (2001) (2001)						
XITU	388944(C)	皇智(V) 没承(>) 经输(I) 按规(D)						
[ 1824. [ 1824	4090 ]	writing partition kernel with boot_signeader.img.encrypt						
[ 1824.	4994 ]	Writing partition kernel b with boot sigheader.img.encrypt						
[ 1824.	5098 ]	[] 100%						
[ 1824.	5342 ]	Writing partition kernel-dtb with tegra186-ws-tx2001-10-hdmi-2usb_sig	header.d	tb.e	ncrypt			
[ 1824.	5526 ]	[] 100%						
[ 1824.	5711 ]	Writing partition kernel-dtb_b with tegra186-ws-tx2001-10-hdmi-2usb_s	igheader	.dtb	encry.	pt		
[ 1824.	5810 ]	[] 100%						
[ 1924. [ 1924	6871 ]	teoradeuflach v2write RCT br bot RD bot						
1824.	6093 ]	Bootloader version 01.00.0000						
1824.	6121	Writing partition BCT with br bct BR.bct						
[ 1824.	6131 ]	[] 100%						
[ 1824.	6707 ]							
[ 1824.	6852 ]	<pre>tegradevflash_v2write MB1_BCT mb1_cold_boot_bct_MB1_sigheader.bct.</pre>	encrypt					
[ 1824.	6870 ]	Bootloader version 01.00.0000						
[ 1824.	6009 ]	Writing partition MB1_BCT with MD1_cold_boot_bct_MB1_signeader.bct.en	crypt					
[ 1824. [ 1824	7501 ]	[] 100%						
1824.	7618	teoradevflash v2write MB1 BCT b mb1 cold boot bct MB1 sigheader.bc	t.encrvo	ŧ				
1824.	7642 1	Bootloader version 01.00.0000						
[ 1824.	7679 ]	Writing partition MB1_BCT_b with mb1_cold_boot_bct_MB1_sigheader.bct.	encrypt					
[ 1824.	7712 ]	[] 100%						
[ 1824.	8255 ]							
[ 1824.	8256 ]	Flashing completed						
۲ 1824.	8257 1	Coldbooting the device						
[ 1824.	8283 ]	tegradevflash v2reboot coldboot						
[ 1824.	8307 ]	Bootloader version 01.00.0000						
[ 1824.	8378 ]							
*** The	targe	t t186ref has been flashed successfully. ***						
Reset t	he boa	rd to boot from internal eMMC.						
deep@de	ep-HP-	Z620:~/桌面/LAT_R32/Linux_for_Tegra\$						

### 2.3 烧录自己的镜像

2.3.1 备份镜像方法:

\$sudo ./flash.sh -r -k APP -G backup.img jetson-xavier-nx-devkit mmcblk0p1

然后备份生成的 backup.img.raw 的镜像文件(建议压缩为 zip 文件存储)

2.3.2 恢复镜像方法:

将备份的文件名为 backup.img.raw 的镜像拷贝到 Linux\_for\_Tegra/bootloader/目录下重命名为 system.img:

\$sudo cp backup.img.raw bootloader/system.img

在 Linux\_for\_Tegra/目录下执行

\$sudo ./flash.sh -r ws-tx2002-10-hdmi-3usb mmcblk0p1

注: -r 参数指使用 bootloader 目录下的 syestem.img 烧录。备份和恢复均需进入 RECEOVER 模式下。

系统烧录:

### 2.4 烧录完成

连接 HDMI 接口显示器加电验证,系统开机正常。



# 订货信息:

订货	描述
WS-MDN-302	Jetson TX2 模块的接口底板
NVIDIA Jetson TX2-8G 模块	NVIDIA 官方 Jetson TX2-8G 模块
NVIDIA Jetson TX2-4G 模块	NVIDIA 官方 Jetson TX2-4G 模块
NVIDIA Jetson TX2i 模块	NVIDIA 官方 Jetson TX2i 模块
WS-MDN-302-002整机	包含 NVIDIA Jetson TX2 核心模块, WS-MDN-302 板卡, 和全套配件
电源适配器 (绿端子)	12V/4A
USB3.0 转接线缆	USB3.0 印刷 PCB 软排线 (20CM)
MICRO HDMI 连接线缆	HDMI TYPE A(普通 HDMI 显示器接口)公 转 HDMI TYPE D (MICRO HDMI)公

### 技术支持:

相关技术支持请联系:

- 电话: 010-56865039
- 传真: 010-56865040
- 邮箱: wangyanyong@zhiyongxingkong.com

了解公司相关产品动态、技术交流、下单采购请扫描下列二维码



店铺

技术支持

公司地址:北京市通州区兴光四街一号A座203室 联系人:王雁勇 手机:13501240697 电话:010-56865030